



FR Instructions

Informations sur le produit

Les papiers peints sont fabriqués à partir d'un matériau autoadhésif de haute qualité qui ne nécessite pas de colle, permettant une installation facile et propre. Grâce à une technologie d'impression moderne, ils offrent des couleurs intenses, des détails précis et une grande résistance à la décoloration. Le produit est conçu pour différents types d'intérieurs, résidentiels comme commerciaux.

Préparation avant l'installation

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le papier peint ne présente aucun dommage visible. La surface du mur doit être sèche, propre et lisse – exempte de poussière, de graisse et d'autres impuretés. Si le mur a été récemment peint, attendez au moins 2 semaines pour que la peinture soit complètement sèche. Utilisez un niveau à bulle et un crayon pour tracer des lignes verticales de guidage et garantir un positionnement précis du papier peint.

Instructions étape par étape

1. Décollez quelques centimètres du papier protecteur et appliquez le papier peint sur le mur en l'alignant avec les lignes de guidage. Décollez progressivement le papier protecteur tout en lissant la surface avec une raclette ou un chiffon sec pour éliminer les bulles d'air. **2.** Appliquez les bandes sans chevauchement, en ajustant soigneusement le motif. **3.** Après l'application, lissez le papier peint avec un rouleau en caoutchouc ou un chiffon doux pour garantir une adhérence parfaite. **4.** Coupez l'excès de papier peint avec un couteau bien aiguisé le long du bord du mur ou de la plinthe.

Nettoyage et entretien du papier peint

Nettoyez le papier peint avec un chiffon doux et humide. Évitez l'utilisation de détergents agressifs et de matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface. La poussière peut être retirée à l'aide d'un chiffon sec ou d'un aspirateur avec un embout souple.

IMPORTANT ! Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

Ce produit peut présenter un risque pour les enfants. Conservez le papier peint hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Le papier peint est inflammable – gardez-le à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Les morceaux détachés de papier peint peuvent présenter un risque d'étouffement ou d'ingestion – assurez-vous de les fixer et de les éliminer immédiatement. Après utilisation, éliminez le produit conformément aux réglementations locales relatives au recyclage des textiles et des plastiques. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages au produit ou un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs.

